

IR-Verteiler

Mit unserem IR-Verteiler können Sie AV-Geräte, welche sich in geschlossenen Möbeln oder sogar anderen Räumen befinden, unter Verwendung fast aller (Universal-)Fernbedienungen bedienen. Mit einer einfachen Verteilung der IR-Sender sind Sie in der Lage, die Geräte (maximal 4) bis zu 11 Meter entfernt individuell zu steuern.

Einfache Installation

Der IR-Verteiler lässt sich innerhalb weniger Minuten und ohne Bohrungen oder Neuverkabelung installieren.

Verbinden Sie die IR-Steuerung mit dem Netzteil und den beiden IR-Sender-Kabeln. Platzieren Sie die Steuerung nun innerhalb des Möbels und bringen Sie die 4 Infrarot-Augen, welche sich an den Enden der Sender-Kabel befinden, in der Nähe des jeweiligen Infrarot-Empfängers an ihrem AV-Gerät an. Dazu können Sie bei Bedarf die im Lieferumfang enthaltenen selbstklebenden Halterungen benutzen. Den Empfänger, welcher sich am Ende des IR-Empfänger-Kabels befindet, bringen Sie nun an einer Stelle an, die über die Fernbedienung zu erreichen ist (beispielsweise an der vorderen Unterseite des Möbels; versteckt am TV-Gerät o.ä.). Schließen Sie den Verteiler nun an das Stromnetz an. Der IR-Verteiler ist nun bereit, Ihren Befehl an die richtige Heimkinokomponente zu übertragen.

Inhalt:

- 1x Netzteil
- 1x Steuerung inkl. IR-Empfänger-Kabel (Länge: 1,5 m)
- 2x IR-Sender-Kabel (Länge: 3 m)
- 5x selbstklebende Halterung



IR-Verteiler

Farbe	schwarz
Signalübertragung	Infrarot
IR-Sender	4 Stück
Größe IR-Empfänger (B x L x H)	85 x 29 x 29 mm
Größe IR Sender (B x L x H)	6 x 6 x 13 mm
Bandbreitenbereich	38 KHz bis 56 KHz